



Orta Düğme

Müzikçalar


Tek tıklama

Çalan parçayı durdur
Oynat


Çift tıklama

Sonraki parça


Üç tıklama

Parçanın başına git
Önceki parçaya git


Çift tıklama, ikinci uzun

Parçayı ileri sar


Üç tıklama, üçüncü

Parçayı geri sar

Çağrı Yönetimi


Tek tıklama

Çağrı yokken, yeni çağrı gelirse
Çağrıyı yanıtla


Uzun tıklama

Gelen çağrıyı reddet


Tek tıklama

Çağrı sırasında
Çağrıyı sonlandır


Tek tıklama

Çağrı sırasında yeni çağrı gelirse
Mevcut çağrıyı beklet
Yeni çağrı yanıtla


Uzun tıklama

Gelen çağrıyı reddet

Siri


Uzun tıklama

Siri'yi aktif et



Ses Açma



Ses Kısma

Kamera


Tek tıklama

Fotoğraf çek